




関宿標準ソアリング・シグナル




B 待機，停止




C 曳航索離脱せよ




D 索張り合わせ



G 緊急停止 (赤赤)




出発よし




A 曳航機出発準備よし


空中における標準ソアリングシグナル



J 滑空機離脱不能



K 曳航機増速して下さい




L 曳航機減速して下さい



スポイラー，フラップ等を
所定の位置にせよ

SYE-Std 02-AUG-REV-3
注 SSA及びGFAと同じシグナルです。


F 曳航機左旋回して下さい




E 曳航機右旋回して下さい



H 曳航索離脱 (直ちに)




I 曳航機離脱不能



追加シグナル

M 曳航中のGlider Problem



Wagging the rudder

方向舵を振る

